



- a) nainstalujte vestavný montážní modul ⑥ do požadované výšky a zakreslete 4 značky pro přichycení tohoto modulu ve zdi, připravte napojení vody pro vodopád a stropní sprchu (vodopád - water fall, stropní sprcha - shower head), závit 1/2"
- b) vyjměte tento modul ⑥ a vyvrtejte 4 díry podle vyznačených značek, použijte ⑤ vruty k připevnění modulu ⑥ ke zdi
- c) před otevřením přívodního ventilu propláchněte modul ⑥, aby se vyplavily případné nečistoty, které by stropní sprchu s vodopádem poškodily
- d) nasadte krycí rámeček ④ na stropní sprchu s vodopádem ① a připevněte k vestavnému modulu ⑥ tak, že zasunete části ⑦ ⑧ ⑨ dohromady s částí stropní sprchy s vodopádem ① předem je potřeba uvolnit zajišťovací šrouby ②
- e) použijte imbusový klíč ③ k dotažení zápusných šroubů ② ve stropní sprše ① a přesvědčte se o tom, že je sprcha řádně zafixována a nehrozí pád
- f) přisuňte krycí rámeček ④ ke zdi

Čištění povrchu

K čištění používejte měkký mokvý hadřík, mýdlovou vodu nebo malé množství neutrálního tekutého mýdla. Opláchněte vodou a otřete do sucha. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Gumové nopky postačí jemně přetřít rukou, aby došlo k odstranění minerálních usazenin.