


SANTECH ENERGY
Model BODY 200

Santech plus s.r.o
Dr. E. Beneše 1029, 765 02 Otrokovice
Tel.: 577921691
Fax: 577923814
e-mail: santech@santech.cz
www: santech.cz



Řídící jednotka

Základem celého zařízení je řídicí jednotka osazená mikroprocesorem, který zabezpečuje správnou funkci všech agregátů vany. Jednotka na základě povelů z ovládacího panelu a údajů senzorů řídí jednotlivé funkce vany. Řídící jednotka zároveň hlídá vanu před spuštěním naprázdno. Hydromasážní systém nelze zapnout, pokud je ve vaně málo vody.

OVLÁDÁNÍ VANY

Základem celého zařízení je řídicí jednotka osazená mikroprocesorem, který zabezpečuje správnou funkci všech agregátů vany. Jednotka na základě povelů z ovládacího panelu a údajů senzorů řídí jednotlivé funkce vany. Řídící jednotka zároveň hlídá vanu před spuštěním naprázdno. Hydromasážní systém nelze zapnout, pokud je ve vaně málo vody.

OVLÁDÁNÍ HYDROMASÁŽE

	první sepnutí druhé sepnutí	vodní masáž sepne vodní masáž vypne
	první sepnutí druhé sepnutí	zapne se cyklování masáže vypne se cyklování masáže

Stisknutím tlačítka cyklování za chodu hydromasáže se zapne cyklování – hydromasážní systém se v pravidelných intervalech zapíná a vypíná.

Funkce – ochrana před spuštěním naprázdno

Systém se skládá z kapacitního hladinového snímače, který chrání vanu před spuštěním bez vody. Hydromasáž nelze zapnout, je-li hladina vody ve vaně pod minimální úrovní. Optimální výška hladiny je 5 cm nad nejhornější tryskou.

OVLÁDÁNÍ SVĚTLA

	první sepnutí druhé sepnutí	halogen zapnut halogen vypnut
--	--------------------------------	----------------------------------

Osvětlení nelze zapnout, je-li hladina vody ve vaně pod minimální úrovní. Optimální výška hladiny je 5 cm nad nejhornější tryskou.

OVLÁDÁNÍ CHROMOTERAPIE

	první sepnutí – krátký stisk druhé sepnutí – dlouhý stisk (cca 5 s) třetí sepnutí - krátký stisk další sepnutí – dlouhý stisk (cca 5 s) další sepnutí - krátký stisk další sepnutí – krátký stisk	chromoterapie se aktivuje cyklické změny barev nastavení požadované barvy znovu cyklické změny barev nastavení požadované barvy chromoterapie se vypne
--	--	---

Krátký stisk ovládacího tlačítka aktivuje chromoterapii, rozsvítí se naposledy navolená barva, jež svítí v momentu předchozího vypnutí chromoterapie. Dlouhým stiskem tlačítka chromoterapie přejde do režimu cyklické změny barev, dalším krátkým stiskem se cyklus zastaví na požadované barvě. V režimu vypnuto lze vstoupit do režimu cyklické změny barev rychlým dvojstiskem tlačítka. Vypnutí chromoterapie se provádí pouze v režimu zvolené barvy krátkým stiskem tlačítka.

REGULACE HYDROMASÁŽE PŘES VZDUCHOVÉ REGULÁTORY

	otáčení ve směru hodinových ručiček otáčení proti směru hodinových ručiček	snižování výkonu přísávání zvyšování výkonu přísávání
--	---	--

Vzduchové regulátory jsou instalovány na bocích vany a umožňují plynulou regulaci množství přísávaného vzduchu a tím zvyšování či snižování hydromasážního efektu podle Vašich momentálních požadavků.